


Esempio schematico di installazione con WEB-CAM

La telecamera, con server incorporato, trasmette le immagini al sito WEB.

Le varie postazioni PC accedono ad internet e vedono le immagini raccolte dalla WEB-CAM in tempo reale.